



1. Tjek om dit vindue er i vinkel. Brug en tømmervinkel eller andet retvinklet værktøj. Er du i tvivl, kan krydsmålet kontrolleres.
2. Er vinduet i vinkel, skal der ikke tages stilling til **e** mål.
3. Er vinduet ikke i vinkel, bestemmes **e** mål i millimeter ved hjælp af tømmervinkel og tommestok.
4. A og B mål tages helst med en lasermåler, for at give det mest præcise mål. Mål både vandret i top og bund samt lodret højre og venstre side.